

# Snelle start

Belangrijke informatie over het gebruik  
van uw Alarmsysteem.

Neem dit foldertje goed door!

Lees **grondig** deze instructies door voordat u het alarmsysteem in gebruik neemt!

### **Belangrijke informatie:**

- Laad de eerste keer het horloge **2 uur** op.
- Na het horloge de eerste keer te hebben opgeladen, kunt u hem aanzetten. Dit doet u door de rode knop aan de rechterkant een paar seconden ingedrukt te houden.
- Test nu het horloge. Druk de rode knop een aantal seconden in tot u ziet dat er contact wordt gemaakt.
- Laad het systeem **iedere dag** op! Ook al gaat de accu een paar dagen mee, zorgt dit er wel voor dat hij nooit leeg kan zijn in geval van nood.

- **Oefen** even met het opladen van het horloge. Door het magnetisch aansluitsysteem kan het even onwennig aanvoelen.
- Heeft u vragen? **Bel ons op!**

### **In geval van nood:**

- Houd de rode knop drie seconden ingedrukt. Het scherm zal nu tonen dat er contact wordt gemaakt met de alarmmeldkamer of uw contactpersonen. Het kan **even** duren voor dit contact is gemaakt!
- Het horloge zal nu gaan uitbellen naar uw contactpersonen of de Alarm Meldkamer.

- Om de verbinding te **verbreken** of de oproep te **annuleren** drukt u een keer op de knop rechts op het horloge.
- **Test** bij ontvangst deze instructies! Zo weet u hoe het werkt als het er (onverhoopt) echt toe doet.

### **Volledige handleiding:**

Wij raden u met klem aan om de volledige handleiding door te lezen. Deze vindt u onderin dit pakket. Hierin vindt u veel meer informatie over het gebruik van het alarmsysteem.